

TRØNDELAG HØYERE YRKESFAGSKOLE				Dok.id.: 2.3.1.2.3
Oppstartsprosedyre for navigasjonssimulator				Vedlegg
Utgave: 1.00	Skrevet av: John Erik Lium	Gjelder fra: 06.03.2024	Godkjent av: Svein Ove Dyrdal	Sidenr: 1 av 2

Oppstarts prosedyre for navigasjonssimulator (Wartsila NTPro)
Versjon 2 Revidert 2/3/2023

1. Start Instruktør-PC (INST-NTP01) manuelt med av/på knapp.
 2. Start Kamera-PC (INST-CAM) manuelt med av/på knapp.
 3. Gjennomføres på Instruktør-PC:
 - Applikasjonen «Wärstila Control Panel» startes automatisk på skrivebordet.

Velg WAKE UP på følgende i applikasjonen:
«Visuals», «Bridge1», »Bridge2», »Bridge3», »Bridge4”, ” Instructor Visuals” og
“GMDSS”

 - Åpne Remote Desktop snarvei “NTP-SERVER»
 4. Gjennomføres på «TGS-SERVER»:

Trykk på skrivebordsikonet: «NTPro+TGS Joint OP»
Når programmer er ferdig lastet velges aktuell instruktør.
 5. Gjennomføres på «NTP-SERVER» (Via Remote Desktop)

Trykk på ikonet «540 4Bridges»
Vent til «Router-programmet» har ferdig lastet alle «Tasks» noe som markeres med grønne ikon.
Minimer «NTP-Server» Remote Desktop og gå tilbake til instruktør PC.
 6. Programmet «Navi-Trainer Instructor» skal nå ha startet på Instruktør-PC.
Her opprettes ny øvelse, alternativt kan tidligere produserte øvelser åpnes.
- Når aktuell øvelse er klar brukes «Assignment-ikonet» for å koble opp «Own Ships» i øvelsen til valgfri simulatorcelle.

Kryssreferanser

[1.2.13](#)

[2.3.1.2.1](#)

[Kapittel 4 Leveranser](#)

[Betjening og vedlikehold av simulatoranlegg, datautstyr og programvare.](#)

Eksterne referanser

[DNVGL-ST-0029 Maritime Training Providers \(2017, amended Nov. 2021\)](#)

[4.2.4 Use of simulators](#)

